

## Guide pour une application à l'eau des films TWINSCREEN

1. Préparez la surface sur laquelle vous allez poser le film TWINSCREEN (verre, DALLE TWINSCREEN découpée préalablement à la dimension souhaitée, ou vitre)  
Vous aurez besoin de :
  - Un vaporisateur d'eau savonneuse
  - Une raclette en caoutchouc pour marouflage
  - Un chiffon
  - Du ruban adhésif pour le repérage, si le film TWINSCREEN est plus petit que le support
2. Délimitez la surface désirée à l'aide du ruban adhésif si le film TWINSCREEN est plus petit que le panneau
3. Nettoyez d'abord et séchez soigneusement la surface à traiter
4. Retirez la pellicule de protection jusqu'au milieu du film
5. Vaporisez de l'eau sur la partie adhésive du film TWINSCREEN, ainsi que sur le support de destination
6. Positionnez soigneusement le film TWINSCREEN (en l'alignant sur le ruban adhésif le cas échéant)
7. Retirez l'eau et les bulles d'air en marouflant fermement avec la raclette, du centre vers les extrémités
8. Répétez la procédure pour la seconde moitié de la feuille
9. Vérifiez qu'il ne reste pas de bulles entre le film TWINSCREEN et le support, en marouflant à nouveau si nécessaire
10. Retirez le ruban adhésif de repérage
11. C'est terminé

Attention : Après avoir appliqué le film HAUT CONTRASTE, la pellicule de protection côté projecteur doit être soigneusement retirée

*Astuce : vous pouvez vous aider d'une surface vitrée pour maintenir le film bien à plat pendant le décollage de la pellicule de protection, et la vaporisation. Pour cela, vaporisez de l'eau savonneuse sur la vitre, positionnez-y le film à l'envers, c'est-à-dire pellicule de protection adhésive vers vous, puis décollez la pellicule de protection adhésive et vaporisez comme indiqué ci-dessus.*

### Contacteur TWINSCREEN

par téléphone  
+33 6 67 52 12 43

par fax  
+33 9 72 13 20 98

par courrier  
87 allée des goelands  
34280 La Gde Motte